



BOSTIK



První pomoc při povodňových škodách

PRVNÍ OPATŘENÍ PO POVODNÍCH
NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD: NOVÁ OMÍTKA MÍSTO VLHKÝCH STĚN

První opatření po povodních

V důsledku povodní je mnoho domů a objektů neobyvatelných, s významnými škodami na majetku, cennostech i psychice obyvatel postižených touto přírodní pohromou. Přesto je nezbytné co nejdříve po povodni zahájit úklidové a čistící práce, které spočívají v:

- odstranění zbytků vody, naplaveného bahna a vynesení veškerého nábytku a nečistot z postižených prostor, jakmile povodeň opadne a hladina podzemní vody se dostatečně sníží (toto platí pro odčerpávání vody z podzemních prostor, kde při vysoké hladině spodní vody hrozí poškození stavební konstrukce tlakem vody),
- důkladném omytí prostor zasažených povodňovou vodou,
- odstranění nebo rozebrání podlahových krytin, aby podklad mohl vyschnout (PVC a textilní podlahoviny, stejně jako podlahové desky na bázi dřeva je nutné odstranit). Stejně postupujte v případě zásypu a tepelné izolace podlah,
- osekání omítky ze stěn do výšky minimálně 30 cm nad úroveň zatopení,
- kontrole objektu statikem v případě potřeby nebo pochybností,
- překontrolování elektrických zařízení, vybavení a nádrží na topný olej postižených povodní odborníkem před jejich opětovným uvedením do provozu. Více informací o prvotních opatřeních po povodni se dočtete na stránkách Hasičského záchranného sboru zde: <https://www.hzscr.cz/clanek/co-delat-po-povodni-791685.aspx>,
- zajištění co nejrychlejšího vysychání postižených prostor intenzivním větráním, aby se zabránilo poškození stavby, napadení plísněmi nebo jinými škůdci. Vyšší účinnosti vysychání docílíte osazením vysoušečů/odvlhčovačů v kombinaci s ventilátory, které zajistí cirkulaci vzduchu po místnosti. Při použití vysoušečů/odvlhčovačů musí být okna i dveře naopak uzavřené a nesmí se větrat. Vodu z vysoušečů je třeba pravidelně vylévat a konstrukce by měla být kontrolována na případný výskyt trhlin,
- zajištění vysušení případných tepelných izolací pod potěrem specializovanou firmou a potřebným strojovým vybavením, případně je nutné potěr i izolaci odstranit,
- dezinfekci vysušených prostor a zahájení stavebních oprav.

Stavební opravy a náprava povodňových škod po vysušení prostor

Pokud se původní omítky odlupují, je nutné je odstranit, stejně jako poškozené nátěry. Pro kvalitní a rychlou sanaci po povodních doporučujeme v oblasti podlah i stěn využít výrobky stavební chemie BOSTIK, konkrétně řadu **Seal & Block**.

Pro oblast stěn (viz brožura Renovace starých budov zde: <https://www.anvitrade.cz/downloadfile-628>) doporučujeme následující produkty:

- **CLEAN R581 ANTI SULFAT:** Nízkoviskózní vodný roztok jako pomocné a dočasné opatření při sanaci vlhkého a solemi napadeného zdiva,
- **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX:** Dvousložková těsnicí stěrka s velmi silnou přilnavostí k minerálním podkladům pro utěsnění pod novou omítkou,
- **RENO C761 BASE:** Postřik a podhoz pod omítku s dobrou přilnavostí i na problematické podklady,
- **RENO C762 FINISH:** Prodyšná, vodu odpuzující sanační omítky na cementové bázi s velmi dobrou až extrémní propustností pro vodní páru.



Co se týče podlah, doporučujeme kontaktovat náš technicko-obchodní poradenský servis. V závislosti na stavu podkladu nabízíme řešení pro nové hydroizolace proti zemi vlhkosti a tlakové vodě, rychleschnoucí potěry na cementové bázi, stejně jako systémy penetrační, nivelačních stěrek a lepidel pro všechny typy finálních podlahových krytin.

Výše uvedené výrobky představují systémové a trvanlivé řešení BOSTIK pro problémy s vlhkým zdivem. Tato řešení lze doplnit o dodatečné zhotovení vodorovné izolace ve zdivu formou injektáže v případě poškození nebo pochybností, stejně jako o další systémové výrobky. Výmalbu sanační omítky doporučujeme provést difúzně otevřenou nátěrovou hmotou s fungicidní přísadou.



Vilém Dušek

obchodně-technický poradce Bostik
hydroizolace a sanace stavebních konstrukcí

tel.: 725 526 977

vilem.dusek@anvitrade.cz

www.anvitrade.cz

VÍCE INFORMACÍ
O PRODUKTU NALEZNETE NA
WWW.ANVITRADE.CZ

